uso y manu ten ción





2º Ediction

Para saber ...

- como cambiar una ruede	Ver	la	pág.	18
- cual se la presión de los neumáticos	*	p	-	43
— como sustituir una l'ampara	27		27	34
- como sustituir un fusible				
-come ventilar y caletaccionar al interior	10	H		16
-cuando electuar les operaciones de cumutención				
- cuando cambiar el aceire y controlar el engrase				
- como orientar los faros				
- dande se encuentran los anclajes para fos cinturones				
- como regular el régimen mínimo del motor				
y en fin para otros interrodantes, consulter el índice				



Se reseñan en este manuel las características del modejo y las normas principales para su uso y manutención, dejando de lado cuanto pueda considerarsa común a todos los automóviles y que se supone conocido por el usuario.

- uso del automóvil
- manufención
- características

INDICE	rán.		Póu.		Pés
Servicio de teistencia	-	Puesta a punto		Cojinetes de los resdos	
Dotos de identificación	-	Course of position and a second secon		Neuméticos	
Ligras dei automóvil	6	Allmentución		140000000	-0.0
Precouciones a observor en el primer pe-		- Hitre de pire investigation de la constante	28	Instalación eléctrico	
riode de usa del automórii	7	Carberedor	27	Bahaig	33
Instrumentally committee	2	Sistema de recirculación de gases del		Dinamo	33
minutes y community and a community of the community of t		corter and account to the contract of the cont	27	Mater do arranges	33
USO DEL AUTOMOVIL		Refriguención		Munimopión y fuelbles	
		Badiador	29	Alineación de les feros de lus esimétrico	33
Pearlo en morcho del motor	13	Carreas de la dinama y de la bomba		lean -concession, and concession	34
Durante la marcha	13	de agua	29	Fusibles de protección de la instalación	
Printelly Continued Continued Continued	14	Encondido		cléstrico	
Asientes delegatures ************************************	14	Distribuidor de ensendido	29		
Asientes Property	15	Bujigs		Correcerlo de de la constanta	37
Anchojes para cinturones de segeridad	15	Poesta a ponto del ancendido		Assessed	30
Ventiloción y collefacción del intester	16			Dotación de herremientos	37
Portoequipojes	17	Trousmid-fin		Constitution of the contract o	-
Segura antirroba de la rueda de auxilia	17	Coja del combio y diferencial		CARACTERISTICAS	
Combio de ruedos	28	Juego del embragee	30	CARACTERISTICAS	
Como levemter y remolego al outomouit	18	Fremos		Motor	31
The state of the s		Depásito del liquido de frenos	20	Transmisión	
MANUTENCION		Sistemo de france hidrómlique		Proper	
MANUTERCION		Punga de los coñerios		Suspensiones	- 40
Uso de los esquemos de monetención	19	Freno de mono	31	Dérección	
		Su apra serión		Ruados y neurofolose	
Bequama de Inbelondión	20			Installación eléctrica Correctria	
Boquema da midadas periódicos accesars.	22	Pornes de pento de eje		Prestociones	
Labricación del mesor		Elóutico delontero		Peter y carpa	
Contar de aceite	24			, and the second second	
Filina contrifuga de aquire	24	Olinection y residen			
Filtre de acaira en derivaçión	24	Juago de la dirección		Contract to the state of the st	
Dietribución		Articulaciones de la firanteria de la		Coodra da ministralmientos	
		direction a system construction are the		Presifin de foe meuméticos	
Les de vályeles	75	Alinepolón de las ruedes defenteros	32	Corpesseistions de los fubelcentes	44



SERVICIO DE ASISTENCIA

GARANTIA

Con cada unidad nueva FIAT entraga al cliento una libreta de Servicio de Atendón en Garantía en la cual figuran-las normas que rigen para su aplicación.

La libreta contiene además dos vales de servide gratuito —vales A y B— que dan derecho a la ejecución, en Talleres de la Organización FIAT, de una serie de operaciones de lubricación y regulación que deben ser efectuadas a los primeros 1500-2000 Km y 3000-4000 Km. El costo de los lubricantes empleados corre por cuenta del vsvorio.

En beneficia del cliente se recomienda muy especialmente, con el fin de asegurar las mejores prestaciones y el correcto funcionamiento del vehícula, la utilización de los citados vales.

REPUESTOS

Para garantizar el perfecto funcionamiento de todos los árganos del automávil se aconseja utilizar únicamente repuestos originales FIAT.

En las padidos de piezas de repuesla debe detallarse —véase la página siguiente—:

- modelo del automóvil;
- modelo y número del chasis;
- modelo y número del motor;
- número de fabricación;
- número de la pieza que se necesita.

TALLERES AUTORIZADOS

No todos los operaciones de manutención pueden efectuarse correctomenta con los medios que normalmenta dispone un particular. En los
casos que fueren necesarios aconsejamos dirigirse o uno de los Talleres
Autorhadas PIAT existentes en el
país y en todos los demás países
del mundo los cuales están equipados con personal especializada y harramientos expresamente estudiadas
para efectuar racionalmente sualquier trabajo de revisión o reparación.

La Organización FIAT está siempre a disposición de sus clientes para cualquier actoración a associamiento.


Los operaciones desarlatas en este manual que se oconseja realizar en nuestros Talleros Autoristados se indican:

DATOS DE IDENTIFICACION



A. Modelo -100 D. 138- y número de identificación del chasis.

8. Chapa recopilativa de los datos de identificación: modelo, número del motor, número del chasis y número de fabricación.



C. Modelo -100 D.039- y número de identificación del motor.


LLAVES DEL AUTOMOVIL



Llave del conmutador de encendida —llave de contacto—, arranque y maba del valante. Can cada unidad se entregan dos juegos de dos llaves. Sabre cada una de estas ilaves está grabado un número de cádigo.

Si se extraviara alguno de estas lloyes, puede solicitarse un duplicado de la misma a la organización de ventos de FIAT, citando dicho número de código.

Advertencia. Si resultare dificultoso introducir una llave en su cerraduro, pósese la punta de un lápiz sobre el dentado y sobre las estrías de la misma; esta sencilla operación es normalmente suficiente para asegurar un buen deslizamiento.



Mays para la puerto ixquierdo,

PRECAUCIONES A OBSERVAR EN EL PRIMER PERIODO DE USO DEL AUTOMOVIL

La evolución constante de las técnicas de diseña y de producción le posibilita usar su nuevo automávil, durante los primeros kilómetros, sin necesidad de centras a normas de radaje demasiado severas.

Es conveniente, empero, observar algunas simples prescripciones por la menos para los 1.500 Km iniciales:

- evitar aceleraciones bruscas durante el calentamiento del motor, luego del arranque, norma que es aconsejable seguir siempre;
- tener la procaución de no llevar el pedal del acelerador a fondo.


Cuando se usen las velocidades inferiores, no hacer funcionar el motor a un régimen de vueltus muy alto, es decir, no llegar a los límites máximos para cada velocidad, indicados en el velocimetro con líneas rojas:

- evitar recorrer largos trechos a velocidad constante, ya sea ésta eleyada o reducida, esto es, se debeconductr a velocidad variable, particularmente en tramas largos;
- utilizar el cambio de velocidades pasando a tiempa a las velocidades inferiores, en relación con las condiciones de marcho. Se evitar?

así fatigar el motor con un régimen de vueltas démasiado bajo;

 evitar, en la posible, frenadas demasiado fuertes en las primeras centenas de kilómetros. Los cintas de frena se asentarán mejor y superiores serán su duración y eficacia.

Recordar, por último, que el buen rendimiento y duración del mater, así como de tados las grupos mecánicos, depende en grar parte de la moderación con que se use el automás, en los paies en miles de kilomaticos.




INSTRUMENTAL Y COMANDOS

J.	Palance de	comando	de	las	lu-
	can after y	bajas.			

- 2. Comando de la bacina.
- 3. Tablero de instrumentos.
- Interruptor del Impiaparabretos.
- 5 Cenicaro
- 6. Encendedar de cigarrillos

- nterruptor de fuces de posición y del toblero.
- Bandera portabbietos bajo el tablera.
- 9 Bomba del lavaparabricas.
- Falanca del cambio de velocidades.
- 11 Palanca del cebador
- 12. Palanca dei freno de mano-

- 12. Peda del acalerador
- 14 Pedal de freno
- 15. Pedal de embrague
- Conmutador a llave de encendido, arranque y traba del volante
- Palanca da comondo de los lucas de giro.
- Portofusibles de la Instalación eléctrica.



Tablero de Instrumentos, compuesto de:


- a. Indicador de nivel de combustible.
- Velocimetro.
- Señalador Juminose verde— de luces de gires se anciende, con luz intermitente, cuando la pa-


lanca de comando es movida hacia arriba o hacia abajo.

- Cuentakilémetras.
- Señalador luminose rojo— de temperatura critica del motor: se enciende cuando la temperatura del liquido refrigerante en la tapa de cilindros es excesiva.
- . Señolador luminoso rajo de

teserva de combustible: se enciende cuando en el tanque quedar menos de 3,5-5 litros de combustible.

- g. Señafador luminosa —rojo— de insuficiente corga de la dinama: se enciende, con motor parada, con el conmutador de encendido en la posición 1 á 2 y se apago cuando el motor supera las 930 rpm —vehículo rodando a 20,5 km/h en 4º velocidad—
- h. Señalador luminose rojo— de insuficiente presión de acette del motor: se apaga cuando la presión de ace le se suficiente para asegurar la correcto lubricación del motor Con motor caliente, y a bajo régimen de vueltos, puede encenderse sun cuando todo sea norma!
- Señalador leminoso —azut— de luces altas encendidas: se enclende cuando la palance de comando se encuentra en la posición de luces altas ver pág. 11-





B Interruptor del l'imploparabrisos.

C. Bomba del lavaparabrisas: para limpiar el parabrisas oprim r varias veces el capuchón de goma de la bomba y accionar el interruptor B.



Palanca de comundo de las luges altas y bajas —previo cerrado del interruptor A—:

4: proyectores apagades 11: lucies bajos encendidos

IIIs fuces altas empendidos

El perpadeo de las luces bojos se obtiene moviendo la palanca hada el volante

Palanta de comundo de los luces de giro —de reformo automático—:

D: para girar a la derecha 5 para girar a la izquierda.



Palance del freno de mano: para cotocar el freno esperar que el outomovil esté detenido y tirar de la palanco hacia arribo.

Para destrabar la palanca, oprimir primeromente el pulsador E colocado en su extremo, mientros se tira liguromente de ella.




Conmetador a llave de encendido, arranque y troba del volante(*).

- Se finandido descenectado —Garase, con volunte destrobado y llave extra/bje—.
- Encendido del motor y circultos Biéctricos conectados —Marcho—.
- 2 Arranque del motor -Arranque-..
- 3: Traba del valante —Stop, con llave extraible—

Note: Para facilitar el destrabado del volante es conveniente, a la vez que se gira la lleve ratar aquél en ambos sentidos

Con el motor parado no dejar nunen la llave en la posición 1

os circurtos correspondientes e dos fucos ex terros de posición, bojos o alhos— o lo tus interno y e la de iluminación del toblero al limpiaperaturismo, a la bacino y of encendador, quedos simpre baja coiente cualquiera sea la pósición de la llava.



Poticiones de la palance del cambio de velocidades

Para colotar la marche a rès oprimir hacia abajo la polonce cuando estó en punto muerto y luago des plazarla hacia la derecho y hacia atrás

USO DEL AUTOMOVIL

PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR

Puesta en marcho es frío

Poner la paranca del cambio en punto muerto y empujar a fondo e pedal de embrague, operación aconsejable, especialmente en lavierno.

 Tirar hacia afuera la palonco del cabador —11, pég. 8—

Inseriar la llave de contacto en el conmutador y girarla hacia la derecha hasta el 10pe -posición 2-, apenas el motor esté en marcho, aflojar la llave. la que retorna automáticamente a la posición II

 Una vez el motor en marcha, retornor --paca a pace- la palanca del cebador a la posición de reposo, de forma que se obtenga un funcionom ento correcto mientros equél se va calentando.

Jamés se den bretas acelerados mientros el mator esté frio.

Poesta en marcha en caliente

Si el motor está caliante, no hay que tocar el cabador

Si el motor estuviese may collecte, puede ser necesario pisar a fondo el aceterador, abandonándolo gradualmento a arrangar el motor

Ne se den repetidos acelerados puesto que con cada una de ellas se haria funcionar la bamba de aceleración y en consecuencia se enriquecería en demasta la mescla, dificultando el arrangue.

DURANTE LA MARCHA

Jamás se rebases, al siguiera al bajar una cuesta fas velocidades topes nalcados, para cada murcha, con líneas rojas en el velocimetro, al la velocidad máxima permitida.

Si no hay averios, todos los señoladores luminosas rejos de tablero de instrumentos tienen que permosecur apagados; el encendido de una de ellos indico una irregularidad de funcionamiento en el correspondiente sistema

 Na perder de visto les instrumentos y señaladores luminosos del tablero, paro asegurarse del regular comportamiento de los órganos del automóvil.







1000

va montra de la puerta equierda está provisto de atrodura con rave.

Al abrirse la puerta se encienda automáticamente la luz interna, incorporada al espeja retrovisor

Paro obrir los puertos desde adentro tirar de los picaportes hacia arriba

sa remodura de la puerto derecho

se traba desde adentro con el mismo picaparle de apertura desplazóndalo más abajo de la posición de descarso.

Note: No es conveniente iubricar el tambor de la cerradura eventua-mente introducir un poco de grafito en poivo par la baca de llave.

ASENTOS DELANTEROS

La posición de cada asiento es regulable langitudinalmente para la cual hay que girar hacia la derecha la paranca indicada par la fleche, sellándala una vez obtenida la posición deseada




ASENTOS TRASEROS

Para tener acceso a los asientos tro peros deben inconarse hacia adelante los asientos delanteños.

ANCLAJES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD

El automóvif poses anciajes para la colocación de cinturones de seguti-





dad, ya sean abdam nates de bandalera a de lipo combinada, para los ocupantes de los asientos delanteros

Cada antique consiste en una un caperforación restado 7 - 6 Los anciojes laterales, bajo las vantanillas traseras, están cubiertos con apones plásticos

Los agujeros en el piso esrón cubie tos par los alfambros y ablurados con tapones de gama.







VENTILACION
Y CALEFACCION
DEL INTERIOR

Ventiloción

Los ventifetes de las puertas se abrengirando la palanquita A.

Importante El ventriete de la puerto zquierda sólo gira pocas grados, no pudienda abrirse tatolimente como la hace el de la derecha.


Desemponamiento del parabrisos

Para desempañar el parabrisas girar hocia la derecha, hasta el primer descanso la polanca B. De esta monera el aire caliente fluye contra la cara interior del parabrisas a través de los a fusores ubicados en la base de mismo, sobre e tablero de natrumentos

Cafefacción

Para caideat el interior del automóvil trar de la varilla D. con la ceal saidrá aire caliente par las aberturas C


Girando la palanca B completamente a la derecha, también entra aire cafente por la parte posterior de habitáculo.



APERTURA DE BAUL


Para destrabar es capot tirar de la palanca A, obicada bajo e toblero, para abrirlo, empujar hacia atràs e pestillo C

El copot se mantiene en posición de objetto gracias al sopotte 8. Para carrarto habrá que destrobar dicho sopotte



ALL LANGE OF

Adamás que en el boúl puede colocarse equipaje en el espacio silvado detrás de asiento trasero. Abatiendo el respo do de éste, queda disponible una amplia platoforma de corgo



SEGURO ANTIRROBO DE LA RUEDA DE AUXAJO

Este dispositivo ha sido previsto para permitir la totococión de un condado en el extremo del cable flexible D





CAMBIO DE RUEDAS

Disponer en la posible el automóvil sobre piso horizontal y apricar et frena de mano;

aficiar una vuelta los termitos de filación de la ruedo:

sacor de coche la rueda de que lia y el crique. Aplicar éste a seporte ubicada bajo el costado de la correceria y abservando que el suelo dande apoya e crique sea firme, girar la manivela y levantar la ruedo unos centimetros - quitar los cuatro tamilios de fijación y socar la rueda;

colocar la rueda de auxilio fijándose que el perno de centrada encole en uno de los agujeros que tiene la lianta,

en osca los tarnillos y apretarlas de a paca y en cruz

 bajar el coche y socar el crique, apreiar a fondo los tornillos de la rueda.

controlar que la presión del neumálico sea la prescripta




COMO LEVANTAR Y REMOLCAR EL AUTOMOVIL

Para levantar el automóvii de adolante a de atras se debe colocar el extrema del arique bajo as sapartes delantera o trasero

interponer siempre, entre ai soparté y el crique, un trozo de modera de por la menai 3 cm de espesar

Para remoicar e vehiculo, amorrar e cobie a la brida delantera.



MANUTENCION

USO DE LOS ESQUEMAS DE MANUTENCION

Las operaciones de manulencion. O realizar periódicomente en relación con el kilometraje recorrido, están citadas en dos esquemas distintos el primero Indica los puntos a lubricar y el segundo las operaciones de impleza, de venificación y de regulación


Cado operación está indicada en los co-

rrespondiente referencio se remite a la página dande ella se describe Además, en la esquema de lubricación, las operaciones están señaladas con simbolos que indican el tipo de lubricante a emplear

Para os lubricantes no específicados en el presente capitulo, ver el Cuadro de Abastetimientos en la póg. 43


ATENCION

Aporte de las operaciones de manutención carrientes que se reseñan en las esquemas, se incluyen en esta capítulo otras operaciones que deben efectuarse solamente en los casos de arregular funcionamiento de órganas mecánicos, pero cuyo cono cimiento por el usuario se estimo conveniente



ESQUEMA DE LUBRICACION

		Cada 500 Km		pop.
		1. Cárter de aceite commotor y restablecer el nivel		24
		Cada 2 500 Km		
LUBRI	CANTES	 Articulaciones de la tiranteria de la dirección: abricar Fornos de puntos de eje (obricar 		32 31
		Cada 5 000 Km		
ф.	aceite de motor	4 Cârter de acerte combiar e acerte, con motor catients .		24
Δ		Cada 10:000 Km		
4.4	aceite VI 90 M.	5. Distribuidor de encendido: lubricar		29
-4-		6 Cambia y diferencials controlar y restablecer of nivel		30
ij.	wesite O.G.C.	7 Elástico lavar y lubricar .		31
		Cede 20 000 Km		
\Box	grana Jola I.	8 Cojinates de los ruedos delamieras: Jubricar		32
\circ	grose MR 2	Magras de las puertas lubricar		37
Α		Codo 30.000 Km		
\triangle	grasa MR 3.	9. Cambio y diferenciale combiar el acerta		30
		10. Cojinates de las ruedos traseras: Jubr cor		32
Ver e	l avadro de abasted-		*)	33
miento	n y la tabla de carac- las de los lubricantes	12 Motor de arranques abricar ((*)	33
de 101	i págs. 43 y 44	*1 Esto approción es conveniente que seu reolizado en un Tolter Amorizado MAT		



ESQUEMA DE CUIDADOS PERIODICOS

		Fóg.		86
	Cada 500 Km		12 Bateria: controlar terminales y bornes	33
1	Neumática: controlar la presión	32-42	Meumáticos efectuar la ratación	33
	Cade 2,500 Km		Cade 20.000 Km	
	Filtro de aire: limptor el recipiente de ace te y sustituir el acette	26	13. Carbanador: Rimpiarlo y lavarle interno- mente (*)	27
3.	Bateria: controlar el nivel del electrolito	33	14. Colinetes de les ruedes delenteres regu- ler	32
4.	Filtro de aire: iavar el pref tra y sopletear el elemento de papel Cada 10.000 Km	27	 Sistema de recirculación de los gases del córtero limplar y lavar (*) Grupos mecánicos fijados o la carrocería: controlar la fijación 	37
\$,	Filtra de acelte en deriveción: sustituir el ejemento filtrante	24	Çada, 30.000 Km	
é.	Luc de válvulos: controlor	26	15. Cojinétes de les ruedos traterats regular	32
7	Filhe de aire: lavar el prefiltro y sustituir e elemento de papel	27	 Diname: impior al calector y controlor al desgaste de las escabillas (*) 	33
	Carburadon limplar los surtidores y el fil-	27	17 Motor de arranque: l'impiar el colector y controlar el desgaste de los escob-	
9	Distribuidor de encendidos verificar a luz de platinos	29	flos (*)	33
10,	Bujies: limplar y controlar la luz de elec- trodos	29	Code 40,000 Km	
11	Depásito de líquido de frente: controlor y restablecer al nivel	30	 Sistema de refrigeración del moter: 105- tituar la mezcia anticongolánia 	-

Ti Esta approción es convenente que sen recitande en un follos Aurorizado MAT

LUBRICACION DEL MOTOR

Cárter de oceite

Cada 500 Km: controlar sen motor frio, el nive de ocere y de ser ne cesario, restablecerlo. Este niver tiena que haitarse entre las marcas "Min" y "Max" grabados en la varilla de control.

Cada 5 000 Km o hien par la menos cado 6 meses: cambior et aceite, con el motor ratiente

Con el motor nuevo, cambiar el aceita a las primeros 1 500-2 000 Km y 3 000-4 000 Km, oppración esta incluida en los vales A y B de la Libreta de Garantia.


Téngase en cuenta que para el com bio de acella deba considerarse na sólo a calidad, sino tombien la temperatura ambiente


Filtro centrifugo de aceite

Desmontar o y limp arto cuidadesa mente sóla con marivo de revisiones generales del motor - véase et circuto de lubricación detalle 7

Filtro de aceite en derivación

Cada 10.000 Km. —o seo codo dos combios de aceito: sustituir el littro per una nuevo






CIRCUITO DE LUBRICACION DEL MOTOR

Tubo dal Jiramo de recirculación de gases del córtes que conesta el motos con el fistro de altre

- 1. Boux de extraduccion de posite.
- 3. Varilla de medición del nivel de aceite
- Bello transmissi del rendiador luminoso de las eficiente presión de aceite.
- 5 Yahala limitadoro de presión de aceita
- 4. Filtra contrifugo de acello
- 7 Semba de oceita
- B Aspirador de aceite con filtro de red
- F. Toblque rempedos del corter.
- It. Tapén de desserge de occiée del côrtes
- 11 Filtra de carrucho en derivación



Km. operación naturda en los vales ALIMENTACION A y B de la Libreta de Garantia

Laz de válvolos

ERES Code 10,000 Km2 o bien cuando la distribución resultore ruidora: comprobor que estando el motor frio, el juego entre valvular y baranciner sea de 0.15 mm.

Con al motor nuevo, este control se hará a les 1 500-2 000 y 3 000 4 000

Puesta a punto


Para que la distribución se encuentre en fasé las reférencias de los engranoies tienen que ha larse allheadas de la monera que representa la fi-


GBCG Para controlor la distribu-RVACIO ción dirigicas o un Taller Autor-zado FIAT

Filtro de aire

Cada 2 500 Km; -o sea cada cambio de aceite dei mater- affajar las res prompos A de sujeción del recipiente B de aceite y desmontario; su parar el prefiltro metálico y limpiar al fondo del recipients. Viértose oces te limpio de motor en él, hasta el nivel marcado, y ármese el filtro







Cada 5.000 Km: efectuar as mismas operaciones y antes de rearmar es filtro, lávese en natra el prefiltra, sumér aseta livego en aceite de motor y dejéseta escurrir; quitando la mariposa de fijación del elemento filtrante de popel sóquese éste y impreseta por sopieteado.

Cade 10.000 km; realizar las mismas operaciones y cambiar el elemento filtrante de popel.

Carburador

Si el motor funcionando al minimo aún estando collente, tiende a pararse, cumentar igéramente la aperturo de la mariposa mediante el tornil a


A La dosificación de la mescla para régimen mínimo se regula con el tar nillo B.

 der carborador

Coda 20.000 Km: hágase efectuar la timpreza interna del carbunador

Sistema de recirculación de gases de cárter

FRYICID efectuar an un Taller Autorizado FIAT la limpieza y el lovado del sistema



APPROVED SAMON

Radiador

Controlor periòdicamente, con el metor frio, el nivel del líquido en el depósito suprementario de expansión Dicho nivel debe encontrorse de 6 a 7 cm por encimo de la marca de m nima - MINI -

Con el motor muy caliente el nive puede aumentar notablemente hecho que también puede sucader luego de detener el motor

Cuanda el nivel de liquido desciundo

por debaja del minimo es necesor a restablecerto Para alla, dirigirse a un Tallar Autorizado FIAT donde disponen del liquido especial que leva e circuito

COLIC Si fueran necesarios más de MUNIO dos reposiciones de agua al caba de breves períodos de Numpo y de kilométraje recorrido - 500 Km-hacer revisar el sistema en un Tailer Autol zado FIAT

Cada 60 000 Km —a bien cada dos anos sustituir la mescia anticenge iante del sistema

Correas de la dinama y de la bomba de agua

ISINISI Puesto que con e uso las correos pueden aflajarse, e incluso patinar debe comprobarse periodicamen a su tensión las correos deben ceder de 1 a 1.5 cm bajo una fuerza de 10 kg ver fig. Para aumentar la tensión procédase de la siguiente forma:


Corrett de la dinama: affajar los dos tuerços B desplazor el coporte A y fijario.

apretanda a fando las tuercas de modo que la carrea quede tensa.

pera sin causar esfuerzos anormales

Correa de la bomba de agua

quitar las tres tuercas C; socar la cara D de la potea. quitar una o más espesares 6, de entre las caras de la polea, para estrechar la garganta; corocar sobre la cara D de la parted los espesares quitados y filar todo con las tuercas C.



ENCENDIDO

Distribuidor de encendido

Cada 10.000 Km; quitar la tapa y poner algunas gatas de aceste de motor sobre el fieltro A.

Verificar la luz de platinos —contactos B del ruptor— que debe ser de 0 47-0,53 mm. La regulación se afectua atlajanda el tornillo C y actuanda con un desternil ador en la ranuna Regulados los platinos apretar a fonda el torn la C.

Si los platinos estuvieran sucios de ace te, implatios con un trapa impro humedecido en nafta

Regulada la luz de platinos regular el régimen minimo del motor

FRANCIO Después de varios regula FRANCIO ciones de los piatinos, a siémpria que séa necesaria, sustituirios


Βυμα

Code 10.000 Km limpior los bujtos quitando toda incrustación que pudiera haber entre la parcelana del electrodo central y el cuerpo de la bullo de conveniente hacerio con chorro de arena y controlor que la luz entre electrodos A sea de 0,5-0,6 mm

Puesta a ponto del encendido

Esto operación debe efecsentral tuarse toda vez que se extraiga el distribuidar o se desmonto a árbol de évos

Avance de l'encandido = 10° o sea unas 13: 4 mm entre las marcas





TRANSMISION

Caja del cambio y diferencial

Cada 10.000 Km; controlar el nivel de aceite, el cual debe llegar a fila del agujero de llenado.

Cada 30,000 Km sustituir el acuite Dejor escurrir bien la caja antes de volver a llenada con tubricante nuevo.

Juego del embrogue

EIEI/JEI Si el embrague tuviera tendencia a patraor hágase controlar el juego -recomido muertodel peda el que tiene que ser de unos 25 mm aproximadomente


Fara efectuar la regulación, girar la tuenca tensora y figarla después con su correspondiente contraluerca, ambas indicadas con una flecha en la figura.

FRENOS

Depásito del liquido de frenos


Cada 10.000 Km: venticar cuidadosamente y en casa de ser necesario, restablecer el nivel del liquido en el depósito. Es aconsejable efectuar con mayor frecuencia la comprobación visual del nivel.

desse exclusivamente líquido de frenos.









ESQUEMA DEL SISTEMA DE PREMOS

Molente de pargo de los rotantes delen-

- 2 Pedal de comundo de son finas-
- I Combine dat tiquida de france.
- A. Paterna ship transporter season
- to the de rion

March Steel Spager

- E Corvegno de éviso incisero
- A taken in agalapan dat begin de grass-
- IP. Imerispica de los executes espe-
- 1 Obedes de fines defendes.
- Disputitive de regulações del programo la do serie los sopores y compones.
- His spectra sky france.
- 84 Bembe tididalles de l'app

Sistema de Frenos hidráulicas

Si el juego en vacio de pe
#WEM dal recorrido muerto- lla
gara a ser excesivo e alguna ruedo
acusase una sensibile diterencia de
trenado con respecto a los demás, o
bien si se encontrase cierta elastic
dad en el accionar del peda y un
frenado nelicien e hágase hacer la
revisión general de los frenos en un
Taller Autorizado FIAT

E minimo espesor admisible de los forros de freno es de 1,5 mm.

Quando se efectua al rociodo dal cho sis tángonse convenientemente protegidos los frenos

Todas los demás operaciones de manurênción de sistema de frenos es conveniente que sean efectuadas únicamente en Tolleres Autorizados PIAT

Purga de cañerios

CHERE Debe afectuarse cado vez enunció que se haya vaciado el sistema de frenos. Conviena que esta eperación sea hecha en un Talle-Autor zado FIAT

Freno de mono

DECID Si la correra de la palanca révir de freno de mano resultare excessiva, debe efectuarse su regulación actuanda sobre el tensor del cable de comando, soñolado por la flecha



SUSPENSION

Persos de puntas de eje

Cada 2 500 Km: inyectar gresa PIAT Jota 1 a equivalente i ver pág 44-en los engrasadores obicados en la parte superior de cada perno.

Amortiguadores hidráulicos

SERVICIO que la acción frenante de amortiguadores no en regular hacer los verificor en un Tailer Autorizado FIAT

Eláctica delantero

GTACAD Cada 10.000 Km; invertor acette grafitodo FIAT O G. C o equivalente —ver pág. 44: entre las hojas

DIRECCION Y RUEDAS

Juego de la dirección

ARDER Si se notoro excesivo juego SERVICTO o alguno onomo la en la dirección, hágaselo revisor y regular en un Taller Autorizado F.AT

Articulaciones de la tirgaterio de la dirección

Code 2 500 Km: hyector grass RAT Joto I a equivalente ye pág. 44en as engrasadares a presión de las extremas de dirección.

Atmográfia de los ruedos delanteras

IRIDEI Coundo se comprosbe des-STRVICTO gaste anormal de los neumáticas hacer controlar a inclinación y la convergencia de los ruedos.

Connetes de las ruedas

FIFTER Cade 20 000 Km para los (AVICIO ruedos detanteros y cada 30,000 Km para las ruedas traseras

hacerios regular y engrasar con grasa RAT MR3 o similar -ver pag. 44en un Taller Autorizado FIAT

Neumáticos

Cade 500 Km; controllar la presion can un manametro, verificando tombien la correspondiente a la ruedo de dux lio.

Para uniformat e desgasta de os neumáticos es conveniente realizar periodicamente la rotación de las mismos véase al folleto "Consejos FAT


In clina ción:


B debe ser de 3.5 a 7 mm mayor que A

Los datos consignados se entrenden con aviómpvil bago ungo 4 ucisares. 40 Kg

Convergentig

C debe se de Q a I mm maran qua b






INSTALACION ELECTRICA

Baleria

Cada 2.500 Km; con la batería en repasa y firta, mirar el nivel de electrolito de cada alemento y si és nece sario, agregor agua destillada.

En verane, comprobar y reponer al nivel más a menudo.

Cada 10 000 Km; observar que los reminales astén bién limpios y aprérados



Dinamo

(7" », Code 30.000 Km: lubricar con grosa PIAT MR2 o equivalente —ver póg 44— los rodo mientos de la dinamo, limpiar el colector y controlar las escabillas

Motor de arrangue

can grasa FIAT MR2 o equivalente ver pág. 44— el interior derbendix y el nucleo mávil de electromán can aceste de motor (impiar el colector y controlor las escabillas.


ILUMINACION Y FUSIBLES

Alimención de las foros de las asimétrica ...(1772) Es aconsejable que esta operación sea efectuada en un Taller Autorizada FIAT. Si se desea hacerlo personalmente aténerse a eslas normas.

 disponer el vehículo vacio y con los neumáticos inflados a la presión prescripto, sobre piso plano y de frente a una pared situada en la sombro.

trazar sobre esa pared, das crucas coincidentes con los centros de os foras,

retrocedar el coche hasta una distancia de 3 metros de la pared y encender las luces bajas; its centros P P de las haces de luz debe rán encentrarse 5 cm par debajo de las truces respectivas un regulación se efectua accionando las ternidlos A y B, pág. 34



Force


Para tener accesa a las témperas de los faros, o bien para regular el haz luminoso de los mismos, se deben desenroscar as tornillas C de fijoción de los marcos cromados


Al reemplazer una lámpora poner atención en que la marca de refe rencia de la lámpora coincida con la muesca correspondiente del proyector del foro para que la lámpora quede correctamente orientado.

- Tornillo de regulacion vertical de haz lum nosa
- Ternillo de regulación harizantal del haz lum noso
- C. Tornillo de fijución del morco.
- Pestano de enganche del grupo óptica
- E Resorte de fijación del grupo éptico
- F. Lámpara de doble filamenta
- G. Enchofe
- H. Resorte de fijación de la rámpara

Luces defauteros de posición y de giro

- A. Tornillos de fijoción del transparente
- Lámpara con zácalo a bayoneta de doble Filamento, de fuces de posición y giro







Luces faterales de giro

Para desmontar la lámpara desmontar primeromente el portalómpara desde e interior del guardobarros

El zácalo de la lámpara es a bayaneta


Luces traseras de posición, de "stop" y de giro


- A. Tornillos de fijación de transperrente.
- B Lampara con zocole a bayoneto de la luz de gillo
- C. cámpara con zócalo o bayoneta, de doble filamento, de luces de posicion y stop
- D. Catadioptrico

Lux de patente

- A. Tornillos de fijación de la pantalia
- 8. Pontalle








Fusibles de protección de la instalación eléctrica

Cinco fusibles de 8 ampere y uno de 16 ampere, oloiados en una caja situada debaja del robiero. Otro fusible de 16 ampore está ubicada en un estuche aparte.

Antes de sustiluir un fusible fundido, buscar y aliminar la cousa que produjo su fusión

No están protegidos por fusibles los circultos de encendido, arranque, recargo de batario y los señaladores del tabiero.



Circuitos protegidos por los fusibles

A 16 emperel

Boging. Engendedor

use enterno em el espejo serrovisos

Impleporabelson

E (8 ompere)

sut de pasiçãos delemtero derecho

us de peasión trosera faquiento.

F (8 ատարողա)

B. B. settlereral

uca: de gira y contempondiente concludor

Виньплозо.

Lucia nameros de lap"

C IB pmperek

set bája darecha

3 if amperei

lug bolg irredordo

un de posición delardera italyworda

seu de posición trosera decetho.

sua de patema

Foolble Independents 16 ampera)

· Let also dereche

um ofte travaledo

Señaleda: luminata de hoos altas empedi-

dar

CARROCERIA

Organos varrios

GEORG Cada 20.000 Km: hacer reviservició sar y apretar a fondo, en un Toner Autorizado FIAT tados los tannillos y tuercas de figación de los grupos mecánicos a la cambotria.

De vez en cuando, y en relación con las condiciones de uso del automávil —dima muy fria, caminos malés y porverientes, larga permonencia a la Intempería—, fubricar con medios apropiados, los siguientes érganos empleando las lubricantes que se indicans

- el tambar de la cerradura de la puerta con grafito en pelvo.
- las bisagras de las puertos, con aceite de motor;
- las bisagras de los ventiletes de los puertos, con glicerino;
- los cierres del capot y de baúl con vasellas fibroso;
- los guios de los asientos delanteros, con greso Josa 1 o equivalente - ver pág. 44.

ACCESORIOS

Lovoporobrum

La limpièza de los surtidores y del filtro del depósito se debe efectuar de la signiente manera

- quitar el anillo hexagonal del surtidos y impiar el agujero de sanda del liquido
- limptor el filtro de tela metálica A situado en el extremo aterior del tubo de aspiración

Si el charro de las surtidores estuviera mai dirigido, corregir la orientación de los mismos de la siguientemanera;

 afloiar el tornillo situado lateralmente en la cabeza del surtidor y prientar el anillo hexagonal de manera que el chorro abarque el arco descripto por la escobillo del lim proporabrisos, apretar el tornillo

Limpioporobricos

Para desmontar una escabillo. (vego de levantar el brazo, librar e anciaje del perno de brazo y sacarla hacia arriba

DOTACION DE

La bolsa de herromientos está compuesta de:

- liave de tubo para bujías
- (lave de doble bosa 8 10 mm;
 l'ave de doble bosa 13 7 mm;
 destornillador doble.

punzón recio; Nave para tamillos de ruedas



CARACTERISTICAS

MOTOR

Medicio -	100 D. 029
Número y poecen de les elle dros	4 em lineo
Diametro y correro de los pisto-	62 × 66 mm
Ciliadrada tetal	797 cm ⁴
Relación de compresión	7,8 1
Potencia máximo 5.4 E	36 HP
Ringistenn contraspondiquels	5000 rpm

DISTRIBUCION

Vélvulos en la cebeza, comandados por debel de levos en el black.

Administra.

Comfence.comp.dpt P.M.I P.N. después del P.M.I	34*
Emph	
Comissoo, ontes del P.M.J. Fin, después del P.M.S.	344
tor de pilodos	

Fore purite o punts 0,45 km. Fore functionsmirate, con motor frile 0,13 km.

ALIMENTACION

Pfino de ciu con elemento filamento de garpet. en 1800, y prefiliro metálico, en boño de occide

Carburador venticol Malfey III ICP 6 o Brees IIII ICP 6 randos licencia Weber- con cabador e maniposa y bombo de oceleración

Sidema de recirculoción de gares del córtes vapores de ación y gares quemodos que fugan de les citadres— hocia la edmisión, puro entre se decorgo en la etradifica.

LAMBICACION

Fercada, con hamba de engravajes y válnulo. Timbodore de preside.

Danne, de regulación del cerbaroder (se men).

Districting digit diffusion	19
Diámetro det sertidor principali	1,00
Décimiento del sussidos del minimo	0.45
Diámento del colibrados de pira principal	2.00
Diámetre del sustides de la bareba de opplyroción	0,40
Diómetro del colibrador de aire del mismo	.75
Tuba emultionador	F /1.00
Diámetro del osienio de la válvulo de eguipo	.50
Distanció entre el Bolonio: y la tapa, · rétrota currado	7
con junto, en pasición serticol la váltudo objeto	É.

Completo deputratión del aquite mediante filma centrifuga de filuja tetal y filtre replementario, con contucho de popul, colocada en plantación.


Presión normal de abricación: 2,5-3 kg/em

REPROSERACION

Sistema de refriguesción con radiador de tubas verticales y depósito suplementario de expanción, Circulación activada por Samba pertritugo.

Tarmostoto en el conducto de solido del agua del mesos al reclador

Vertilador de nuevo paletas



DISPOSICION DE LOS ORGANOS MECANICOS

EKCENDIDO.

Orden de encondicio	,	1-3-4-2
Avance Intelial de ma	arto je	10-
Avante oydomórico der	del distribut	20*
wa de plotinos		6,47-0,53 mm
Bujies	Chompian Marcill Hastings	CW 225 M 14 H 200
diametra y poso		14 × 1,25 mm
Har qç alaqındəş		0 5·0.6 m w

TRANSMISION

EMBRAGH

Morendino en 1900, sen comando mecánico. Recordos muerto del pedal de embregue: aproalmodomente 25 mm.

CAMBO DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL

De sentra valoradades de ovance y una de retrecasa. 2º 3º y 4º milosidades alacrovidadas

Relaciones de las engranajes del combia:

e	n ¶≝ valocklod	3,385 >
+1	29 velosideal	2 0-55
41	n 3º veloeidad	333 I
Δŗ	49 valocidos	0,896
	mercha divos	4,275

Par de reducción finar y diferencial incorporados en la caja del cambio

Batoción de reduceión de por de engranojas cónicos helispidades de reducción li noi (8 39) 4,875

Transmittén del movimiente a las ruedos ane diante veriales acaptados al grupo diferencial con juntos de das dados

FRENOS

Frenc de pie hadrávlico, de composo, con cor paras autocantrantes y recuperación automotico del delegade de los tarras

Frante de maint cumandada por palanca de mano, octua mecanicamente sobre los capatos de trano de las ruedas traseres

SUSPENSIONES

DELANTERA

De rundos independentes con brosos ascilante, superiores y clássico monste sol con función de barro establicadara en los movimientos asimotricas Amortiguadore hidroxílicos raiscogistas de dabla afecto.

TRASBAR

Or ruedos independientes, con brozos estilos-165 y l'asertes helicolidates; amortiguaciones hidráulicos telescopicas da debita afecto concientricos con les resortes.

DIRECCIÓN

De sornitto sinfin y sector reloción 2 26

Borros de comando independientes y similarios.

para cada rueda, con barro transversal y polanca de ruenzaj, articulaciones de Jubrigación permanense for life.

Diámetro de gina 4,7 el Inclinación de las ruedas delan-reras medidas en las llantes 3,5/2 mm 5° 26° Conveygencia de las ruedas de lantesas medida entre fluntes 0 2 mm

Anguità de avance de las ruedas. 90 qui delanteras

RUEDAS Y NEUMATICOS

Rundom de disco com Ronto $4^{\circ} \times 12^{\circ}$ Haumánicos $5.20 \times 2^{\circ}$

INSTALACION ELECTRICA

Tenskin 123			
DMAND	LAMPARAS	-	
Potenog 230 W	Minpers	Tipo	Patencia on work 12 waith
a dinumo comienzo o corgor la bataria 1908 la: luces opogodos supada: al motos que a más da 1900 gans		astèrica de dobia fi	12 want
el auto en 47 o mús de 20,5 Km/h	seema office y boyon	lomento, para fasos de lya animátrica	45/58
DRIPO DE REGULACION	Lucia delanteros de gira y da paskiĝa	attance de doble F	
Campusto po ingulada de tentian. limitadar de corrente à interropror de minima idit-	udes traseras de "Hap" y de passina	Icenento	21/5
N/Upat-	tues increas de giro	éstacka	\$1
materia.	sua de potente	esterica	5
On 32 Ah de coperidad la la descorgo en 10- horas- con negelme a mano	sez informa	d Indrico	3
MOTOR DE APIANQUE	Lucin talerales de giro	Pubulés	4
Antinolo D.5 KW	secos de appliero de instrumenzos	1	
Apople directo modiente electromon y piñon	Sakuladores Taminerosi		
cân Aucăa silvic	de luces de giro encerdidos		
Rightes	de luces altas encendidos	1	
Cines fuebles de II A y uno de 16 A clogados en una coja portafusibles stituado bajo e	de l'acuficiente corga de la discurse	- subuler toda videta	3
tablem, admets un fuelble undependiente de lo.A.	de treuficiante pratión da ocalte del moter		
MOTOR DEL UMPLAPALABRICAS	de remperatura crírice del suttama de minigo ración del moles		
Petersia 25 W	de reserva de combrostible		

CARROCERIA

Berling de des peartre, de suructuro menocosce petoportante.

Asientos defonteros de posición regulable.


Asiesto sresare con respoldo obsebble que pereste disposar de uso piereforem de corgo.

Dendeja porteobjetos bajo el tablero.

Agemederos fijados encima de los estentes sessoros.

Batil con topo que se trobo desde el interior del vahicule. Contiene la ruede de auzillo —previsto de segure setimobe—, el crique, la baterle, el toeque de combustible y los depósitos del liquide de France y del levoporaforisos.

Paraguilpex can defenses y sen uties provistes de protecciones de game:



Lo altera se extiende con al vehicula descorgado.

PRESTACIONES

VELOCIDADES

refizimos admisibles, a plena cargo, luego del primer periodo de uso:

₹D:	17	valocided	***********	30 Km/k
明小	100	velocided	accelerate circus.	45 Km/h
ėn.	3	relocided	***********	70 Km/h
OR:	49	velecidod	exercise mile de	110 Km/h

PENDIENTES

que puede vencer el eutoméril, a plans corgo:

-	19	velocidad		. 30 5
96	20	velocidad		17.7
49	37	velocidad	£1.3800	10 3
			*) = 6 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1	

PESOS Y CARGA

CUADROS DE ABASTECIMIENTOS

	Cambiod		Flemener
Parts a obsiderar	libros	K _B	Classivate
Tanque de sambustible	27	-	Nefro.
Recliador, mater y tenque de ex-		-	Liquida especial Parativ of 50%.
Corter de oreita	3,0(1)	2,3	Acelte de motor (*)
Bacipinata del Milro de ella	0,2	0,18	Attend of notice (
Cala de combio de relocidados y di- ferencial	1,505	1,460	Acadie W. SDCM (*).
Coju de dirección	0,120	0,110	
Sistemo hidráulico de france	0,275	0,275	Liquido de Frenas.
Depósito del lovoperabilios	0,730	-	Marelo de ogua y detergente (*).

- (1) La capacidad toral del cárter, filtro y tuberrios es de 3,6 litros. La contidad que se indico en el cuadro es la necesario pana el combio periódico del oceite.
- (°) Var an la pieg, signifenta la table de equivolencios de lubricantes.
- (*) Por code litro de agua 30 granes de detergente neutro en verano y 40 granes en invierno.

(*) User los tipos de acrito signistate:


Tamp enable a	Accide unigrada	Acete multigrade
minimpe Inferior o -1590	SAE 10 W	-
minima: 0° a -1,9°C	5A8 20 W	10 W-30
reinima: superior a 0°C	SAE 30	20 W-10
media: superior a 30°C	SAE AD	20 W-40

EXPORTANTE: Cuendo se comienzo o utilizar ocuite detergante en un motos que no es riseiro, niglos efectuares previomente un cuidodoso loncido de motor.

PRESION DE LOS NEUMATICOS

CARACTERISTICAS DE LOS LUBRICANTES

Peneminesión FIAT	Denominación E.A.Ş.
Acehe W 90/M	Aculte S.A.S. 90 SF, extremu presión.
Grasa Jola 1	Gress a Boss de Riis, de cantistencia N.I.Q.(. Nº 1.
Grana MR II	Green a base de litio, de consistencia N.L.G.I. Nº 2.
Green MR 3	Grase a base de litie poro reducelantes, de consistencia N.L.O.I. Nº 3.
Amba O.G.C.	Asolio graficado poro elásticas.



PETALACION BECTIECA EGUESAN DE LA

- the state of

- seens here
 - 3

- 经证据 法法院证据
- ×

- - ź
- 日本 店

- # # #
- - 288

- - 8
- 955
- 43
- *#4